

Checklist preventief onderhoud

Vacuümtoestel

Om een uitstekende werking van jouw toestel te garanderen, voert onze servicetechniek ter plaatse volgende controles uit.



- ✓ Visuele controle van het toestel op algemene schade
- ✓ Controle van de bedrading en de elektrische componenten
- ✓ Controle van het bedieningspaneel
- ✓ Nazicht van het deksel, de dekseldichtingen en de gasveren
- ✓ Controle van de hoofdschakelaar en beveiligingen
- ✓ Nazicht en reiniging van de vacuümpomp en de ventilatieopeningen
- ✓ Controle van het oliepeil, de kwaliteit van de olie en de oliefilter
- ✓ Meting van de pomp- en kamerdruk bij aanvang en einde van het onderhoud
- ✓ Controle en reiniging van de sealbalken en contrabalken
- ✓ Nazicht van de vacuümslangen en leidingen

*Met service en support
maken we het verschil!*

